

GUIDE DE BRANCHEMENT – SERVICE DE TÉLÉPHONIE IP

Ce document vous indiquera comment brancher vos appareils réseau (modem, router, module de téléphonie IP) convenablement. Si vous éprouvez des difficultés durant l'installation, veuillez communiquer avec le soutien technique de Groupe Maskatel au 1 877 627-5283

Assurez-vous d'avoir :

- Une connexion Internet fonctionnelle d'une vitesse minimum de 150 kbit/s en amont
- Un téléphone analogique doté d'un connecteur RJ-11

CONNEXION DU MODULE DE TÉLÉPHONIE IP SUR LIGNE INTERNET HAUTE VITESSE (SANS ROUTEUR)

	<p>1- Éteignez vos appareils (modem et ordinateur). 2- Branchez votre appareil téléphonique (téléphone et télécopieur) dans le port PHONE1 du module Téléphonie IP. <i>*Si votre forfait vous offre deux lignes téléphoniques avec notre système Téléphonie IP, vous devez seulement relier le port PHONE2 à un téléphone pour avoir accès à votre deuxième ligne.</i></p>
	<p>3- Branchez votre ordinateur dans le port ETHERNET du module de Téléphonie IP.</p>
	<p>4- Pour obtenir votre ligne de Téléphonie IP, branchez un câble réseau dans le connecteur INTERNET du module de Téléphonie IP et reliez-le au modem haute vitesse. 5- Branchez à nouveau le câble électrique du modem. Attendez que le modem soit synchronisé avec votre fournisseur Internet. 6- Branchez le câble électrique (fourni avec le module de Téléphonie IP) et ouvrez votre ordinateur.</p>

CONNEXION DU MODULE DE TELEPHONIE IP SUR LIGNE INTERNET HAUTE VITESSE (AVEC ROUTER)

	<p>1- Branchez votre appareil téléphonique ou télécopieur dans le port PHONE1 du module Téléphonie IP. <i>*Si votre forfait vous offre deux lignes téléphoniques avec notre système Téléphonie IP, vous devez seulement relier le port PHONE2 à un téléphone pour avoir accès à votre deuxième ligne.</i></p>
	<p>2- Reliez votre appareil Téléphonie IP sur votre routeur à l'aide d'un câble réseau. <i>*Utilisez le port INTERNET du module de Téléphonie IP (image ci-dessus) afin de relier les deux équipements. L'extrémité branchée sur le routeur doit être reliée à un port disponible.</i> 3- Brancher le câble électrique du module de Téléphonie IP.</p>

Le module de Téléphonie IP n'accepte que les appareils téléphoniques ou télécopieurs. NE JAMAIS raccorder les ports PHONE1 ou PHONE2 à une prise murale. Vous pourriez endommager votre ligne de téléphone conventionnelle.

Communiquez avec notre Soutien Technique si vous désirez utiliser la Téléphonie IP comme ligne principale.